

	ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер		АЛГ-049
	<i>Применение комплекта защитной одежды при оказании медицинской помощи пациенту с заболеваниями, которые могут привести к возникновению ЧС в области СЭБ (снятие комплекта)</i>		Копия №
Страница 1 из 1	Редакция: 1	В силе от: 2018-05-15	Утвердил: Главный врач Р.З. Султанов

1. ПОЛИТИКА

Комплект одежды защитной врача-инфекциониста одноразовый «ЗДРАВМЕДТЕХ» №1 для работы с возбудителями первой группы патогенности используется в очагах инфекционных заболеваний для работы в закрытых помещениях. Соответствует первому типу противочумного костюма

2. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕССА)

2.1. Порядок снятия комплекта.

- Снимать Комплект в специально выделенном чистом помещении.
- Погрузить в дезраствор на 1-2 минуты руки в перчатках перед снятием Комплекта.
- Снимать части костюма медленно, без рывков, в строгом порядке, выворачивать инфицированную поверхность внутрь.
- Погружать руки в перчатках в дезраствор после снятия каждой части Комплекта.

2.2. Последовательность снятия Комплекта.

Снятые части Комплекта помещать в выделенную емкость/ бикс:

- Вынуть полотенце из-за пояса;
- Снять фартук;
- Снять нарукавники и вторую пару перчаток;
- Достать фонендоскоп;
- Снять очки, оттягивая их двумя руками вперед, вверх и назад за голову;
- Развязать респиратор и снять, не касаясь лица наружной его стороной;
- Развязать завязки ворота халата, пояс;
- Опустив верхний край первых перчаток, развязать тесемки рукавов;
- Снять халат, скрестив руки за плечами, одновременно выворачивая его, завернуть наружную его часть внутрь;
- Развязать завязки шапочки-шлема и снять его двумя руками, выворачивая наружной поверхностью внутрь;
- Снять бахилы;
- Снять перчатки, выворачивая и проверяя их на целостность;
- Обработать руки дезраствором.
- Остальные предметы снять в санпропускнике, принять душ, одеть свою одежду.

2.3. Провести дезинфекцию Комплекта после его использования:

- Погрузить полностью все снятые части Комплекта в дезраствор в режиме соответствующей инфекции, выдержать время экспозиции;
- При дезинфекции Комплекта автоклавированием или камерным методом использованный Комплект сложить в биксы, которые снаружи обработать дезраствором.
- Продезинфицированный Комплект подлежит утилизации по категории медицинских отходов класса Б.